

Canvio slim HDD password tool 快速使用指南


目錄

一、	安裝 HDD password tool&設定密碼.....	2
二、	解鎖硬碟方式.....	3
三、	移除密碼保護.....	4
四、	變更密碼.....	5
五、	忘記密碼.....	5

AFASTOR
www.afastor.com.tw

一、 安裝 HDD password tool&設定密碼

1. 連接外接式硬碟至 PC 端，可看到 HDD password tool 放在外接式硬碟內。



2. 點擊 HDD password tool for windows setup.exe 進行安裝，依照預設值下一步即可完成安裝，另一個.dmg 檔為 MAC 系統的安裝檔。



3. 軟體可由[開始]=>[所有程式]=>[TOSHIBA]=>[HDD password tool]開啟。



4.如果同時接一顆 slim 硬碟以上，要先選擇所要設定密碼的外接式硬碟，再勾選“我瞭解”後即可設定密碼，密碼最少一個數字或英文，最多 32 個字元，設定完後按“套用”儲存。



二、 解鎖硬碟方式 fastor.com.tw

當設定密碼加密後，接上電腦時有兩種方式解鎖:

- 接上外接式硬碟後，會自動播放跳出輸入密碼畫面。



輸入密碼，按下“套用”隨即出現下列訊息，按“確定”後就可看到此外接式硬碟。



- 利用手動開啟 HDD password tool(請參閱一、步驟 3)。



輸入密碼後按“套用”，即可解鎖使用外接式硬碟。

三、 移除密碼保護


先利用手動開啟程式(請參閱一、步驟 3)。



先輸入目前密碼，按“套用”即可移除密碼，移除密碼並不會刪除資料，除非再次設定密碼，您的硬碟則不再受到密碼保護。

四、 變更密碼

先利用手動開啟程式(請參閱一、步驟 3)。



如要變更密碼，先輸入目前密碼，再輸入新密碼兩次，按“套用”即可變更。


www.afastor.com.tw

五、 忘記密碼

如果您忘記密碼請點選“忘記密碼”，進行忘記密碼安全清除動作。



看完文字敘述後請勾選“我瞭解”，才可以按“開始”。



按下“開始”後會再次提醒您是否確定要執行清除，執行清除會清除密碼和刪除所有資料，依照硬碟容量不同時間會有所變化，並提醒您切勿關閉電源或拔除 USB 線。



完成安全清除後，內附所有檔案、文件都會消失，並且需要重新格式化硬碟才能使用。